



1/2"DR. TORQUE WRENCH WINDOW TYPE

TRW-210

1/2"DR.トルクレンチ ウィンドウタイプ



差込角 測定範囲
12.7 mm **40 N・m ~ 210 N・m**
 ファインスケール最小目盛り **1 N・m**

ITEM NO.	差込角	測定範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (kg)	ケースサイズ (mm)	定価 (円)	JAN コード
TRW-210	12.7 (12.7mm)	40~210	1	560	1.9	80×645×70	27,000	620451

※ JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

◆目盛り(トルク値)の合わせ方

グリップを回してトルク目盛りを合わせます。
 ファインスケール(ウインドウ部目盛)の1目盛りは1N・m。
 0から0まで1回転で10N・mです。
 セッティング(例1)は120N・m(ニュートンメートル)を設定する場合の一例です。

例1) ベーススケール(パイプ部目盛)を120に、
 ファインスケール(ウインドウ部目盛)を0に合わせます。
 ……120N・m

例2) 125N・mにセットするには
 ファインスケールを右(時計回り)に
 回して5に合わせます。
 ……125N・m

例1)




120N・m

例2)



125N・m

トルク値の設定



SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。あなたの「いいね!」をお待ちしております!!

facebook

